




BASE15-1 / BASE15-2



BASE500-1 / -2



BASE500-1B / -2B



E

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	BASE15-1 / BASE15-2	BASE500-1 / BASE500-2	BASE500-1B / BASE500-2B
Frecuencia	868,35MHz	868,35MHz	868,35MHz
Codificación	Código cambiante de alta seguridad	Código cambiante de alta seguridad	Código cambiante de alta seguridad
Memoria	15 códigos	500 códigos	500 códigos
Número de relés	1 / 2 relés	1 / 2 relés	1 / 2 relés
Alimentación	12/24V ac/dc	230V ac	12/24V ac/dc
Rango de alimentación	9-24 / 21-35V dc 8-16 / 15-28V ac	± 10% 9-23 / 22-35V dc 8-16 / 16-27V ac	9-24 / 21-35V dc 8-16 / 15-28V ac
Contactos relé	1A	1A	1A
Consumo reposo / func.	18mA / 80mA	10mA / 15mA	60mA / 90mA
Temperatura func.	-20°C a +85°C	-20°C a +85°C	-20°C a +85°C
Estanqueidad	IP54 (con prensaestopas IP65)	IP54 (con prensaestopas IP65)	IP54 (con prensaestopas IP65)
Dimensiones	63x55x15mm	63x74x25mm	63x74x25mm
Dimensiones caja	82x190x40mm	82x190x40mm	82x190x40mm

INSTALACIÓN Y CONEXIONES

Fijar la parte posterior de la caja en la pared utilizando los tacos y tornillos suministrados. Pasar los cables por la parte inferior del receptor. Conectar los cables de alimentación en los bornes del circuito impreso, siguiendo las indicaciones de la serigrafía de la placa. Fijar el frontal del receptor a la parte posterior con los tornillos suministrados para ello.

FUNCIONAMIENTO

Los indicadores luminosos se activan cada 5 segundos indicando una correcta alimentación del equipo. Al recibir un código el receptor comprueba si está en la memoria, activando el relé correspondiente. El modo de activación del relé se selecciona impulsional o bistable con el jumper Imp/Bies (sólo con el relé 2).

PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN MANUAL

Presionar el pulsador de programación del receptor durante 1s, se escuchará una señal sonora. El receptor entrará en programación estándar (ver tabla). Si se mantiene presionado el pulsador de programación el receptor entrará en programación especial pasando de una configuración a la siguiente de manera cíclica. Una vez elegida la configuración de programación para el emisor que se quiere dar de alta, enviar el código a programar pulsando el emisor. Cada vez que se programe un emisor, el receptor emitirá una señal sonora de 0,5s. Si transcurren 10 segundos sin programar, o bien presionando los dos primeros pulsadores del emisor, el receptor saldrá del modo de programación, emitiendo dos señales sonoras de 1s. Si al programar un emisor, la memoria del receptor está llena, este emitirá 7 señales sonoras de 0,5s y saldrá de programación.

Configuración de la programación del emisor en el receptor

Led R1 Led R2

Programación Estándar (opción por defecto, el receptor siempre está configurado en pluricanal)	Intermitente	Intermitente
Los relés son accionados por 1º canal relé 1 y 2º canal relé 2 (3º canal relé 1 y 4º canal relé 2)		
Programación especial		

Pulsando cualquier canal del emisor accionará el relé 1 del receptor.

ON OFF

Pulsando cualquier canal del emisor accionará el relé 2 del receptor.

OFF ON

Pulsando cualquier canal del emisor accionará los dos relés a la vez*

ON ON

* Si se trabaja en modo de activación bistable, el relé 1 actuará como impulsional y el relé 2 como bistable. Por tanto, a la primera pulsación, el relé 1 cierra y abre el contacto, el relé 2 sólo cierra; a la segunda pulsación, el relé 1 cierra y abre el contacto, y el relé 2 abre.

Nota: Cada emisor se puede configurar de manera independiente en el receptor.

RESET TOTAL

Estando en modo de programación, se mantiene el pulsador de programación presionado y se realiza un puente en el jumper de reset "MR" durante 3s. El receptor emitirá 10 señales sonoras de preaviso, y después otras de frecuencia más rápida, indicando que la operación ha sido realizada. El receptor queda en modo de programación.

Si transcurren 10 segundos sin programar, o realizando una pulsación corta del pulsador de programación, el receptor saldrá del modo de programación, emitiendo dos señales sonoras de 1s.

Para más información sobre otras funciones disponibles visite la web www.motion-line.com

USO DEL RECEPTOR

Estos receptores están destinados a usos de telemando para puertas de garaje. No está garantizado su uso para accionar directamente otros equipos distintos de los especificados.

El fabricante se reserva el derecho a cambiar especificaciones de los equipos sin previo aviso.

ANEXO IMPORTANTE

Desconectar la alimentación antes de efectuar cualquier manipulación en el equipo.

En cumplimiento de la directiva europea de baja tensión, se informa de los siguientes requisitos:

- Para equipos conectados permanentemente deberá incorporarse al cableado un dispositivo de conexión fácilmente accesible.
- Es obligatorio instalar este equipo en posición vertical y firmemente fijado a la estructura del edificio.
- Este equipo sólo puede ser manipulado por un instalador especializado, por su personal de mantenimiento o bien por un operador convenientemente instruido.
- La instrucción de uso de este equipo deberá permanecer siempre en posesión del usuario.
- Para la conexión de los cables de alimentación deberán utilizarse terminales de sección máxima 3,8mm².
- Utilizar fusibles retardados.

F CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	BASE15-1 / BASE15-2	BASE500-1 / BASE500-2	BASE500-1B / BASE500-2B
Fréquence	868,35MHz	868,35MHz	868,35MHz
Codification	Code changeant à haute sécurité	Code changeant à haute sécurité	Code changeant à haute sécurité
Mémoire	15 codes	500 codes	500 codes
Nombre de relais	1 / 2 relais	1 / 2 relais	1 / 2 relais
Alimentation	12/24V ac/dc	230V ac	12/24V ac/dc
Marge d'alimentation	9-24 / 21-35V dc 8-16 / 15-28V ac	± 10% 9-23 / 22-35V dc 8-16 / 16-27V ac	9-24 / 21-35V dc 8-16 / 15-28V ac
Contacts relais	1A	1A	1A
Consommation repos / trav.	18mA / 80mA	10mA / 15mA	60mA / 90mA
Température trav.	-20°C à +85°C	-20°C à +85°C	-20°C à +85°C
Étanchéité	IP54 (avec presse-étoupes IP65)	IP54 (avec presse-étoupes IP65)	IP54 (avec presse-étoupes IP65)
Dimensions	63x55x15mm	63x74x25mm	63x74x25mm
Dimensions boîtier	82x190x40mm	82x190x40mm	82x190x40mm

INSTALLATION ET CONNEXIONS

Fixer la partie postérieure du boîtier au mur en utilisant les chevilles et vis fournies à cet effet. Passer les câbles par la partie inférieure du récepteur. Connecter les câbles d'alimentation aux bornes marquées, en suivant les instructions de ceci-ci. Fixer la partie frontale du récepteur en utilisant les vis fournies.

FONCTIONNEMENT

Les voyants lumineux sont activés toutes les 5 secondes pour indiquer que l'équipement est bien alimenté.

Lorsqu'il reçoit un code, le récepteur vérifie si celui-ci est enregistré dans la mémoire en activant le relais correspondant. Il est possible de sélectionner un mode d'activation du relais impulsional ou bistable avec le sélecteur Imp/Bies (exclusivement avec le relais 2).

PROGRAMMATION

PROGRAMMATION MANUELLE

Appuyez sur le bouton-poussoir de programmation du récepteur pendant 1 s., un signal sonore se fait entendre. Le récepteur entre alors en programmation standard (voir tableau). Si vous continuez à appuyer sur le bouton-poussoir de programmation, le récepteur entre en programmation spéciale en passant d'une configuration à la suivante de manière cyclique. Lorsque vous avez choisi la configuration de programmation pour l'émetteur que vous voulez enregistrer, envoyez le code à programmer en appuyant sur l'émetteur. Chaque fois que vous programmez un émetteur, le récepteur émet un signal sonore de 0,5 s. Au bout de 10 secondes sans programmation ou lorsque vous appuyez sur les deux premiers boutons-poussoirs de l'émetteur, le récepteur quitte du mode de programmation en émettant deux signaux sonores d'1 seconde. Si lorsque vous programmez un émetteur, la mémoire du récepteur est pleine, le récepteur émet 7 signaux sonores de 0,5 s et quitte du mode de programmation.

	Configuration de la programmation de l'émetteur dans le récepteur	Led R1	Led R2
Programmation Standard (option par défaut, le récepteur est toujours configuré en mode pluricanal)			
Les relais sont actionnés de la façon suivante: 1 ^{er} canal, relais 1 et 2 ^{ème} canal, relais 2 (3 ^{ème} canal, relais 1 et 4 ^{ème} canal, relais 2).	Clignotante	Clignotante	
Programmation spéciale			
En appuyant sur n'importe quel canal de l'émetteur, le relais 1 du récepteur est actionné.	ON	OFF	
En appuyant sur n'importe quel canal de l'émetteur, le relais 2 du récepteur est actionné.	OFF	ON	
En appuyant sur n'importe quel canal de l'émetteur, les deux relais sont actionnés en même temps*	ON	ON	

* Si vous travaillez en mode d'activation bistable, le relais 1 agit comme relais impulsional et le relais 2 comme relais bistable. Par conséquent, lors de la première pression, le relais 1 se ferme et ouvre le contact, le relais 2 se ferme ; lors de la seconde pression, le relais 1 se ferme et ouvre le contact alors que le relais 2 s'ouvre.

Remarque: Chaque émetteur peut être configuré de manière indépendante dans le récepteur.

EFFACEMENT DE LA MÉMOIRE TOTALE

Cette fonction s'effectue avec le récepteur en mode de programmation. Il faut alors appuyer sur le bouton-poussoir de programmation, maintenir la pression sur celui-ci et réaliser un pont sur le sélecteur de réinitialisation «MR» pendant 3 s. Le récepteur émet 10 signaux sonores courts d'avertissement, puis d'autres plus rapides pour indiquer que l'opération a été réalisée. Le récepteur reste en mode de programmation.

Au bout de 10 secondes sans programmation ou lorsque vous appuyez brièvement sur le bouton-poussoir de programmation, le récepteur quitte du mode de programmation en émettant deux signaux sonores d'1 seconde. Si lorsque vous programmez un émetteur, la mémoire du récepteur est pleine, le récepteur émet 7 signaux sonores de 0,5 s et quitte du mode de programmation.

Pour plus d'informations concernant les autres fonctions disponibles, veuillez consulter le site www.motion-line.com

UTILISATION DU RÉCEPTEUR

Ces récepteurs ont été conçus pour agir comme télécommandes de portes de garage. Nous ne garantissons pas leur utilisation pour actionner directement des équipements autres que ceux indiqués.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications des équipements sans avis préalable.

ANNEXE IMPORTANTE

Débranchez l'alimentation électrique avant de manipuler l'appareil.

Pour respecter la directive européenne de basse tension, nous vous informons des conditions suivantes:


- Pour les appareils connectés en permanence, il faudra inclure sur le câblage un dispositif de déconnexion facilement accessible.
- Cet appareil doit être obligatoirement installé en position verticale et fermement fixé à la structure du bâtiment.
- Cet appareil ne peut être manipulé que par un installateur spécialisé, par le personnel de maintenance ou bien par un opérateur convenablement formé.
- Les instructions d'emploi de cet appareil devra toujours être en possession de l'utilisateur.
- Pour la connexion des câbles d'alimentation, il faudra utiliser des terminaux de section maximale 3,8mm².
- Utiliser fusibles retardés.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. déclare que le produit BASE15-1, BASE15-2, BASE500-1, BASE500-2, BASE500-1B, BASE500-2B, lorsqu'il est utilisé en conformité, satisfait aux exigences fondamentales de l'article 3 de la Directive R&TTE 1999/5/CE.


GB

TECHNICAL CHARACTERISTICS


	BASE15-1 / BASE15-2	BASE500-1 / BASE500-2	BASE500-1B /



BASE500-1 / -2



BASE500-1B / -2B



1

Connessione antenna
Aansluiting antenne
Ligação antena
Σύνδεση Κέραιο2 Selettore 12/24V
Kiezer 12/24V
Selector 12/24V
Επιλογής 12/24 V3 Display attivazione canal 1
Led voor activering kanalen 1
Led de activação canal 1
Φωτιστικόμης διόδου
ενέργειας κανάλι4 Display attivazione canal 2
Led voor activering kanalen 2
Led de activação canal 2
Led de activação canal 2Fotoelektromētis διόδου
ενέργειας κανάλι
Pulsante programmazione
Drukknop programmering
Πλήκτρο προγραμματισμού5 Pulsante reset
Reset
Reset
Επαναφόρα6 Microswitch Imp/Bistabile
Microswitch Puls/Bistabile
Microswitch Imp/Bi-estável
Παλύκος Διαστήθη
μικροδιάκοπης7 Alimr.----
Vod8 Connessione scheda di memoria
Aansluiting geheugenkaart
Ligação de placa de memória
μνήμης

I

CARATTERISTICHE TECNICHE

	BASE15-1 / BASE15-2	BASE500-1 / BASE500-2	BASE500-1B / BASE500-2B
Frequenza	868,35 MHz	868,35 MHz	868,35 MHz
Codificazione	Codice cambiante ad alta sicurezza	Codice cambiante ad alta sicurezza	Código cambiante de alta segurança
Memoria	15 codici	500 codici	500 códigos
Número de relé	1 / 2 relé	1 / 2 relé	1 / 2 relés
Alimentazione	12 / 24V ac/dc	230V ac	12/24V ac/dc
Rango d'alimentación	9.24 / 21.35V dc 8-16 / 15-28V ac	9.23 / 22.35V dc 8-16 / 16-27V ac	9.23 / 22.35V dc 8-16 / 15-28V ac
Contatti relé	1 A	1A	1A
Consumo riposo / funz.	18mA / 80mA	10mA / 15mA	10mA / 80mA
Temperatura funz.	Da -20°C a +85°C	Da -20°C a +85°C	-20°C a +85°C
Tenuta stagna	IP54 (con premistoppa IP65)	IP54 (con premistoppa IP65)	IP54 (com presta-estopas IP65)
Dimensioni	63x55x15mm	63x74x25mm	(com presta-estopas IP65)
Dimensioni cassa	82x190x40mm	82x190x40mm	82x190x40mm

INSTALLAZIONE ET CONNEXIONI

Fissare la parte posteriore della scatola alla parete usando le viti ed i tasselli forniti. Passare i cavi dalla parte inferiore del ricevitore. Collegare i cavi di alimentazione alla base dei morsetti indicati seguendo le istruzioni dello stesso. Fissare la parte frontale del ricevitore usando le tasselli forniti.

FUNZIONAMENTO

Gli iniziatori luminosi si attivano ogni 5 secondi, indicando una corretta alimentazione dell'apparecchio. Al momento di ricevere un codice, il ricevitore verifica se questo si trova nella memoria, attivando il corrispondente relé. La modalità di attivazione del relé si seleziona in forma ad impulsioni o bistabile con il jumper Imp/Bies (solo con il relé 2).

PROGRAMMAZIONE

PROGRAMMAZIONE MANUALE

Premere il pulsante di programmazione del ricevitore per 1 secondo, e si sentirà un segnale acustico. Il ricevitore entrerà in programmazione standard (vedi tabella). Se si mantiene premuto il pulsante di programmazione, il ricevitore entrerà in programmazione speciale passando da una configurazione alla seguente, in maniera ciclica. Una volta scelta la configurazione di programmazione per l'emittente che si vuole registrare, inviare il codice da programmare premendo l'emittente. Ogni volta che si programmi un emittente, il ricevitore emetterà un segnale acustico di 0,5 secondi. Se trascorrono 10 secondi senza effettuare alcuna programmazione, oppure se si premono i due primi pulsanti dell'emittente, il ricevitore uscirà dalla modalità di programmazione, emettendo due segnali acustici di 1 secondo. Se al momento di programmare un'emittente, la memoria del ricevitore è piena, questo emetterà 7 segnali acustici di 0,5 secondi e uscirà dalla modalità di programmazione.

Configurazione della programmazione dell'emittente nel ricevitore	Led R1	Led R2
Programmazione Standard (opzione per difetto, il ricevitore è sempre impostato su pluricanale)		
I relé sono azionati dal 1° canale relè 1 e 2° canale relè 2 (3° canale relé 1 e 4° canale relè 2)	Intermittente	Intermittente
Programmazione speciale		
Premendo qualsiasi canale dell'emittente si azionerà il relé 1 del ricevitore	ON	OFF
Premendo qualsiasi canale dell'emittente si azionerà il relé 2 del ricevitore	OFF	ON
Premendo qualsiasi canale dell'emittente si azioneranno i due relé allo stesso tempo *	ON	ON

* Se si opera in modalità di attivazione bistabile, il relé 1 agirà ad impulsioni e il relé 2 come bistabile. Per tanto, con la prima pulsazione, il relé 1 chiude e apre il contatto, il relé 2 solo chiude; alla seconda pulsazione, il relé 1 chiude e apre il contatto, e il relé 2 apre.

Nota: ogni emittente può essere impostata in maniera indipendente nel ricevitore.

RESET TOTAL

Entrando in modalità di programmazione, si mantiene premuto il pulsante di programmazione e si realizza un ponte nel jumper di reset "MR" per 3 secondi. Il ricevitore emiterà 10 segnali acustici di preavviso, e quindi altri con frequenza più rapida, indicando che l'operazione è stata realizzata. Il ricevitore rimane in modalità di programmazione.

Se trascorrono 10 secondi senza effettuare alcuna programmazione, oppure si realizza una pulsazione breve del pulsante di programmazione, il ricevitore uscirà dalla modalità di programmazione, emettendo due segnali acustici di 1 secondo.

Per saperne di più, visitare il sito www.motion-line.com

USO DEL RICEVITORE

Questi ricevitori sono destinati ad un uso in telecomandi per porte di garage. Il loro uso non è garantito per azionare in maniera diretta altri apparecchi diversi da quelli specificati.

Il fabbricante si riserva il diritto di cambiare le specificazioni degli apparecchi senza avviso previo.

ALLEGATO IMPORTANTE

Disinserrare l'alimentazione prima di effettuare qualsiasi manipolazione nella centrale.

In adempimento della direttiva europea di bassa tensione, Vi informiamo sui seguenti obblighi:

- Per apparecchiature permanente collegate bisognerà aggiungere al cablaggio un dispositivo di scollegamento facilmente accessibile.
- È obbligatorio installare questo apparecchio in posizione verticale e saldamente fissato alla struttura dell'edificio.
- Quest'apparecchio può essere manovrato solo da un installatore specializzato, dal Vostro personale di manutenzione o da un operatore convenientemente istruito.
- Le istruzioni d'uso di quest'apparecchio dovranno rimanere sempre in possesso dell'utente.
- Per il collegamento dei cavi di alimentazione e del motore, si devono utilizzare terminali di sezione 3,8mm².
- Usare fusibili ritardati.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. dichiara che il prodotto BASE15-1, BASE15-2, BASE500-1, BASE500-2, BASE500-1B, BASE500-2B, nella destinazione d'uso prevista, è conforme ai requisiti fondamentali di cui all'articolo 3 della Direttiva R&TTE 1999/5/CE.

NL

TECHNISCHE EIGENSCHAFFEN

	BASE15-1 / BASE15-2	BASE500-1 / BASE500-2	BASE500-1B / BASE500-2B
Frequentie	868,35MHz	868,35MHz	868,35MHz
Codering	Uiterst veilige wisselende code	Uiterst veilige wisselende code	Uiterst veilige wisselende code
Geheugen	15 codes	500 codes	500 codes
Aantal relais	1 / 2 relais	1 / 2 relais	1 / 2 relais
Voeding	12/24V ac/dc	230V ac	12/24V ac/dc
Voedingstoever	9-24 / 21-35V dc 8-16 / 15-28V ac	9-23 / 22-35V dc 8-16 / 16-27V ac	9-24 / 21-35V dc 8-16 / 15-28V ac
Relaiscontacten	1A	1A	1A
Verbruik in rust/working	18mA / 80mA	10mA / 15mA	60mA / 90mA
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +85°C	-20°C tot +85°C	-20°C tot +85°C
Waterdichtheid	IP54 (met drukperses IP65)	IP54 (met drukperses IP65)	IP54 (met drukperses IP65)
Afmetingen	63x55x15mm	63x74x25mm	63x74x25mm
Afmetingen doors	82x190x40mm	82x190x40mm	82x190x40mm

INSTALLATIE EN VERBINDINGEN

Mak de achterkant van de doos vast aan de muur door middel van de bijgeleverde pluggen en schroeven. Kabels langs de onderzijde van de behuizing ingroeven. Verbind de voedingskabels met de poolklemmen van het circuit, dit volgens de aanduidingen op de plaat. Maak de voorzijde van de ontvanger vast aan de vastgehechte doos.

WERKING

De verkleerklerken activeren zich om de 5 seconden dat een correcte voeding van de uitrusting aanduidt.

Bij het ontvangen van een code zal de ontvanger nagaan of die in het geheugen opgeslagen is en activeert daarna het overeenstemmende relais. De wijze van activering van het relais via impuls of bistabiel wordt geselecteerd met de Imp/Bies jumper (alleen met relais 2).

PROGRAMMERING

HANDMATIGE PROGRAMMERING

Druk gedurende 1 seconde op de programmeringsknop van de ontvanger waarbij een geluidssignaal hoorbaar is. De ontvanger treedt in standerd in programma (zie tabel). Indien de programmeringsknop ingedrukt wordt gehouden zal de ontvanger op speciale programmering overgaan door op een cyclische wijze van de ene configuratie over te gaan naar de andere. Eenmaal de configuratie voor programmering van de zender die men wenst in gebruik te nemen gekozen is, zet dan de te programmeren code uit door op de zender te drukken. Indien er een zender wordt geprogrammeerd zal de ontvanger gedurende 0,5 sec. een geluidssignaal uitzenden. Indien er gedurende 10 seconden geen programmering wordt uitgevoerd of door op de eerste twee drukhappen van de zender te drukken, zal de ontvanger de programmeringsmodus verlaten waarbij twee geluidssignalen gedurende 1 seconde uitgezonden worden. Indien bij het programmeren van een zender het geheugen van de ontvanger is zal de zender 7 geluidssignalen van 0,5 sec. uitzenden en zal de programmeringsmodus verlaten.

Configuratie van de programmering van de zender in de ontvanger	Led R1	Led R2
Standard Programming (default optie, de ontvanger staat altijd afgesteld in multikanal positie)	Knippertend	Knippertend
De relais worden in werking gesteld door het 1 kanaal relais 1 en 2 kanaal relais 3 (3 kanaal relais 1 en 4 kanaal relais 2)		
Speciale programmeering		
Door op eerder welk kanaal van de zender te drukken wordt relais 1 van de ontvanger in werking gesteld.	ON	OFF
Door op eerder welk kanaal van de zender te drukken te worden relais 2 van de ontvanger in werking gesteld.	OFF	ON
Door op eerder welk kanaal van de zender te drukken worden beide relais op hetzelfde moment* geactiveerd.	ON	ON

* Indien men in bistabiele activeringsmodus werkt zal relais 1 werken als impuls en relais 2 als bistabiele. Bij de eerste pulsatie open en sluit relais 1 het contact en sluit relais 2 alleen maar; bij de tweede pulsatie open en sluit relais 1 en open relais 2.

N.B.: ledere zender kan onafhankelijk worden ingesteld in de ontvanger.

VOLLEDIGE RESET

In de programmeringsmodus houdt men de programmeringsknop ingedrukt en voert men een brug uit in de resetjumper "MR" gedurende 3 sec. De ontvanger zal 10 waarschuwende geluidssignalen uitzenden en daarna andere sneller opvolgende signalen die aanduiden dat de operatie afgerond is. De ontvanger blijft in programmeringsmodus.

Indien er gedurende 10 seconden geen programmering wordt uitgevoerd, ofwel door een korte pulsatie van de programmeringsknop, zal de ontvanger de programmeringsmodus verlaten waarbij twee geluidssignalen gedurende 1 sec. uitgezonden worden.

Raadpleeg onze web site www.motion-line.com voor meer informatie

GEBRUIK VAN DE ONTVANGER

Deze ontvangers zijn bestemd voor het gebruik van afstandsbediening voor garagepoorten. Zijn gebruik wordt niet verzekerd om andere apparatuur te bedienen.